# EPSON 箱を開けてから印刷まで

- 開梱時にお読みください -

このたびはEPSON製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

このシートはプリンタの箱を開けてから印刷するまでの流れを簡単に説明しています。 裏面では、同梱品のご案内と保護材の取り外しについて説明しています。



同梱物を確認して、保護材を取り外します。

☞裏面をご覧ください。



オプションを取り付け ます。

オプションを取り付けない場合は 3へ

増設メモリやロアーカセットユニットな どのオプションを購入された場合は、 まずオプションを取り付けてください。




増設メモリの取り付けについては 取扱説 明書の「増設メモリの取り付け」の項を参 照してください。



電源コードを接続します。

☞取扱説明書の「電源コードの接続」の項を ご覧ください。




ETカートリッジと感光体ユニットは プリンタ 本体にすでに取り付けられています。



◢ コンピュータと接続 します。

接続ケーブル(別売)はご利用の環境 によって異なりますので、別途ご用意く ださい。

☞取扱説明書の「コンピュータとの接 続」の項をご覧ください。



5  $y_{7}$ 

実際に印刷する前に、取扱説明書に記載されて いる手順に従ってプリンタソフトウェアをインス トールしてください。ご利用の環境によってイン ストールするソフトウェアが異なります。

☞取扱説明書の以下の項目をご覧ください。 Windows 「Windowsでのセットアップ」 Macintosh「Macintoshでのセットアップ」



取扱説明書の手順に必ず従ってプリン タソフトウェアをインストールしてくだ さい。



用紙をセットして、ステータス シートを印刷してみましょう。

プリンタが正常に動作するかどうかを確認するために、 ステータスシートの印刷をしてみましょう。

☞取扱説明書の以下の項目をご覧ください。

Windows 「「環境設定 'ダイアログ」 Macintosh「[プリンタセットアップ]ダイアログの設定」

ステータスシート を印刷してみま しょう。

用紙トレイに用紙を セットしてください。



印刷できない!?

取扱説明書の「困ったときは」を 参照してください。


● ● 裏面をご覧ください 🌡

© セイコーエプソン株式会社 2000 Printed in Japan 00.xx-xx

### 梱包内容の確認

箱を開けたら、まず以下の内容物がすべて揃っているか確認してください。また、それぞれに損傷がないことを確認してください。万一不足しているもの、損傷しているものがありましたら、お買い求めいただいた販売店、またはお近くのエプソンインフォメーションセンターにお問い合わせください。エプソンインフォメーションセンターのお問い合わせ先は取扱説明書の裏表紙に掲載しています。

### プリンタ本体



#### 電源コード



### 取扱説明書

EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM

#### 保証書

プリンタの修理を依頼されるときに必要です。記載事項をご確認の上、大切に保管してください。

お客様ご愛用カード

お客様に情報やご連絡を差し上げる際に使用しますので、必ずご返送ください。

フォント請求ハガキ

本製品には、プリンタとコンピュータを接続するためのインターフェイスケーブルは同梱されていません。ご利用の環境によっては、接続できるインターフェイスケーブルが異なるため、取扱説明書を参照して別途用意してください。


このほかにも、各種ご案内や試供品などが同梱されている場合があります。

## 保護材の取り外し

輸送用の保護材を取り外します。




プリンタ上面からテープをはがし、保護材を取り外します。





用紙トレイを開けて、挿入口から出ている保護材を手前に引き抜きます。保護 材を取り外すためには、多少強く引っ張る必要があります。





保護材は必ず手前から引き抜いてください。ETカートリッジと感光体ユニットを取り外して内部から保護材を取り外すと、プリンタ内部を傷付けるおそれがあります。

プリンタ内部に保護材はありません。ETカートリッジと感光体ユニットがすでに取り付けられています。